




BiOCHEF
LIVING · FOOD · KITCHEN

Vacuum Blending Accessory

MANUAL



Vacuum Blending Accessory for
BioChef Living Food Blender





**UNLOCK THE
GOODNESS
FEEL THE
GREATNESS**



PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

1. Please read all the instructions before use.
2. Before plugging in the appliance, check that the electrical rating shown on the rating plate corresponds with your household electricity supply.
3. Close supervision is necessary when the appliance is used near children or incapacitated persons.
4. To avoid and protect against the risk of electrical shock, never immerse the blender or vacuum accessory in water or other liquid. If there is water inside the unit base, please contact your authorised service centre.
5. Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
6. The use of attachments not authorised or sold by the manufacturer for use with this blender may void warranty.
7. Any servicing should be performed by Vitality 4 Life or an authorised service representative. Do not attempt to disassemble, repair or modify the appliance.

Parts & Accessories



ADAPTOR
FOR FOOD BAG




ADAPTOR PLUG
FOR BLENDER JAR

How to Use


Lock

Place the jug lid onto jug. Insert adapter plug (for vacuum accessory) and turn to lock into place.




Pump

1. Insert vacuum pump, then press and hold the power button until air is removed.
2. The indicator will turn green when this is completed.
3. When all the air is pumped out, the micro switch will stop the pump automatically. You can not turn it on again.



Release

Press the Pressure Release Button to release the pressure. You can now remove the vacuum accessory.



Using the vacuum bag sealer function

Place ingredients into bag. Do not fill over maximum line. Carefully secure the zip lock.

Plug adapter into power.

Hold the vacuum accessory over the GREEN Air Valve.

Press POWER button.

Vacuum will continue until air has been removed and indicator will turn GREEN.

Press PRESSURE RELEASE BUTTON to remove the vacuum accessory from the bag.




Silicone Seal Replacement

Before using the Vacuum Blender Accessory replace the existing silicone seal with the new one by following the steps below:

Step 1

Remove the previous silicone seal from the lid.



Step 2

Fixing the new silicone seal.



Warranty Card

WARRANTY PERIOD

2 years.

Vitality 4 Life is the global distributor and warranty provider of BioChef.

Warranty registration and claims are handled by your local Vitality 4 Life Support Centre, details on the back cover.

Do not return the product to the store.

LOGGING A WARRANTY CLAIM

Should you experience any issues with your product, please follow these steps to lodge a warranty claim:

1. Contact your local Vitality 4 Life Service Centre with the following details:
 - Your warranty details including name, email and phone number
 - Product name and model number
 - Product serial number, found on the rating label of the product
 - Explanation of how the damage occurred
 - Photos of the damage or issue is highly beneficial to expediting your claim
 - Vitality 4 Life will assess your claim and respond within 24-48 hours.
2. In the event the product is required to be sent to the Service Centre, the customer is liable for all packing, freight and insurance costs for transit of the product to Vitality 4 Life. Subject to the applicable consumer laws in your jurisdiction.

3. If the product, or one of its parts, qualifies for replacement or service within the 30-Day period after date of purchase, Vitality 4 Life will arrange the shipping at no cost to you.
4. Any product sent to a Vitality 4 Life Service Centre must include a Return Authorization Form. Failure to include this form may result in the product being rejected from our warehouse or a delayed service time.
5. Vitality 4 Life will contact you with a quote prior to undertaking any service work outside of the warranty coverage.
6. Typical turn-around times to address warranty claims can be between 10-14 business days, plus shipping, depending on location and type of damage or warranty claim.

TERMS OF PRODUCT WARRANTY COVERAGE

Vitality 4 Life provides the Product Warranty coverage as further described below and limited to the terms and conditions hereof:

1. If the Vacuum Blending Accessory exhibits a defect while in normal domestic use, within the warranty period; we will, at our option, either repair or replace the Living Food Blender or defective part free of charge. The product must be delivered by insured mail, in proper packaging to your Service Centre as indicated on the back of the manual as a condition to any warranty service obligation.

Please register your warranty online at warranty.vitality4life.com within 30 days of purchase.

2. In the event that the warranty period for a product has expired, or if a Product does not qualify for warranty service, repair or replacement, consumers may still buy replacement parts or have products repaired by one of Vitality 4 Life's Service Centres. Please contact Vitality 4 Life for further information.
3. Do not send the product back to the Service Centre without a Return Authorization Form.
4. In no event shall our liability exceed the retail value of the product. We make no warranty with respect to parts, from a source other than Vitality 4 Life.
5. In the event that warranty parts or products are provided, the customer must cover the related shipping costs to receive goods.
6. All exchanged or substitute parts and products replaced under warranty service will become the property of Vitality 4 Life. Repaired or replaced products or parts thereof will be warranted by Vitality 4 Life for the balance of the original warranty period.
7. (Australia only) Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

WARRANTY DOES NOT COVER

1. Damage, accidental or otherwise, to the Product, not caused by direct defect in factory workmanship or materials.
2. Damage due to abuse, mishandling, alteration, misuse, commercial service, tampering, accident, failure to follow care, operating and handling provisions indicated in the instructions.
3. Damage caused by parts or service not authorized or performed by Vitality 4 Life.
4. 'Normal' wear and tear that naturally and inevitably occurs as a result of normal use or aging.
5. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. Therefore, the above limitations may not apply to you in the case of damage in shipment. If your Vacuum Blending Accessory was damaged in shipment: Immediately report this type of damage to the parcel carrier and have them file an inspection report to contact the distributor from whom you purchased the Vacuum Blending Accessory for further instructions.
6. You have rights and benefits under the consumer laws in your jurisdiction. Without detracting from these rights or benefits, Vitality 4 Life excludes all liability in respect of this product for any other loss which is not reasonably foreseeable from a failure of this product, which may include liability for negligence, loss of expenditure associated with the product and loss of enjoyment.

VITALITY 4 LIFE SUPPORT & SERVICE CENTRES

Vitality 4 Life – Australia & New Zealand

Email: support@vitality4life.com
Website: www.vitality4life.com.au

Vitality 4 Life – United Kingdom

Email: support@vitality4life.co.uk
Website: www.vitality4life.co.uk

Vitality 4 Life - United States

Email: support@vitality4life.com
Website: www.vitality4life.com

Vitality 4 Life – France

Email: support@vitality4life.fr
Website: www.vitality4life.fr

Vitality 4 Life – Deutschland

Email: support@vitality4life.de
Website: www.vitality4life.de

Vitality 4 Life – Italiano

Email: servizioclienti@vitality4life.it
Website: www.vitality4life.it

Vitality 4 Life – España

Email: atencioncliente@vitality4life.es
Website: www.vitality4life.es

Vitality 4 Life – Netherlands

Email: info@vitality4life.co.nl
Website: www.vitality4life.co.nl



 www.biochef.kitchen

 [/mybiochef](https://www.facebook.com/mybiochef)

 [@biochef](https://www.instagram.com/biochef)

 [BioChef](https://www.youtube.com/BioChef)

 [/mybiochef](https://twitter.com/mybiochef)


 [/biochef](https://www.pinterest.com/biochef)



BiOCHEF
LIVING · FOOD · KITCHEN

Accessoire Blender Sous Vide

MANUEL




**UNLOCK THE
GOODNESS
FEEL THE
GREATNESS**



MESURES DE SÉCURITÉ

1. Lisez toutes les instructions avant utilisation.
2. Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la puissance électrique indiquée sur la plaque signalétique correspond à votre approvisionnement en électricité.
3. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants ou de personnes ayant un handicap.
4. Afin d'éviter toute décharge électrique, ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ou dans un autre liquide.
5. Débranchez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer.
6. L'utilisation d'accessoires non autorisés ou vendus par le fabricant peut annuler la garantie.
7. Toute réparation doit être effectuée par Vitality 4 Life ou un centre agréé. Ne tentez pas de démonter, réparer ou modifier l'appareil.

Pièces et Accessoires



ADAPTATEUR POUR
SAC ALIMENTAIRE




ADAPTATEUR POUR
BOL DU BLENDER

Instructions


Fermer

Placez le couvercle du bol sur le bol. Insérer l'adaptateur (pour bol du blender) et tournez pour verrouiller.




Pompe

1. Insérez la pompe à vide, puis appuyez sur le bouton ON/OFF jusqu'à ce que l'air soit enlevé.
2. L'indicateur deviendra vert lorsque l'opération est terminée.
3. Lorsque toute l'air est pompé, le micro-interrupteur arrêtera la pompe automatiquement. Vous ne pouvez pas l'allumer à nouveau.



Libération

Appuyez sur le bouton de libération de pression pour libérer la pression. Vous pouvez maintenant retirer l'accessoire mise sous vide.



Utilisation de la fonction sac sous vide

Placez les ingrédients dans un sac. Ne remplissez pas jusqu'à la ligne maximale.
Fermez soigneusement la fermeture à glissière.

Branchez l'accessoire.

Posez l'accessoire sur le CERCLE VERT.

Appuyez sur le bouton ON/OFF.

L'appareil fonctionnera jusqu'à ce que l'air soit enlevé et l'indicateur deviendra VERT.

Appuyez sur le bouton de LIBÉRATION DE PRESSION pour retirer l'accessoire du sac.




Remplacement du joint en silicone

Afin de rendre votre bol du blender compatible avec l'Accessoire Blender Sous Vide, il est nécessaire de remplacer le joint en silicone du couvercle comme ci-dessous.

1ère Étape

Retirez le joint en silicone du couvercle déjà présent.



2ème Étape

Remplacez et fixez le nouveau joint en silicone.



Garantie

DURÉE DE GARANTIE

2 ans.

Vitality 4 Life est le distributeur mondial et le fournisseur de garantie de BioChef. Les enregistrements de garantie et les réclamations sont effectuées par votre centre d'assistance local Vitality 4 Life, détails au dos de la couverture.

DEPOT D'UNE RECLAMATION SOUS GARANTIE

Si vous rencontrez des problèmes avec votre produit, veuillez suivre ces directives pour déposer une réclamation de garantie:

1. Contactez votre centre de service local Vitality 4 Life en indiquant les détails suivants:
 - Vos données de garantie, comprenant nom, e-mail et téléphone
 - Nom du produit et numéro de modèle
 - Numéro de série du produit, qui se trouve sur l'étiquette d'évaluation du produit
 - Explication des circonstances du dommage
 - Photos du dommage ou du problème, qui peuvent accélérer grandement le traitement de votre réclamation
 - Vitality 4 Life évaluera votre réclamation et répondra sous 24-48 heures.
2. Au cas où il serait nécessaire que le produit soit envoyé au centre de service, le client est responsable de tous les coûts d'emballage, de fret et d'assurance pour le transport du produit jusqu'à Vitality 4 Life, conformément

aux règlements de consommation applicables dans votre juridiction.

3. Si le produit, ou l'une de ses pièces, doit être remplacé ou réparé dans les 30 jours suivant la date de l'achat, Vitality 4 Life en organisera l'expédition gratuite.
4. Tout produit envoyé à un centre de service Vitality 4 Life doit être accompagné d'un formulaire d'autorisation de retour. L'absence de ce formulaire peut entraîner le rejet du produit de notre entrepôt ou un retard dans la réparation.
5. Vitality 4 Life vous contactera avec une estimation avant d'entreprendre toute réparation en dehors de la période de garantie.
6. La durée habituelle de traitement des réclamations sous garantie peut être entre 10 et 14 jours ouvrés, plus l'expédition, selon la localisation et le type de dommage ou de réclamation de garantie.

TERMES DE LA COUVERTURE DE GARANTIE DU PRODUIT

Vitality 4 Life fournit la couverture de garantie du produit comme décrite ci-dessous et dans les limites des termes et conditions ci-après:

1. Si le produit fait apparaître un défaut dans une utilisation domestique normale pendant la période de garantie, nous pourrons, à notre choix, soit réparer soit remplacer le produit défectueux ou une de ses pièces défectueuse à nos frais. Le produit doit être expédié par courrier recommandé, dans un

Veuillez enregistrer votre garantie en ligne à www.vitality4life.fr/enregistrez-votre-garantie dans les 30 jours après l'achat.

emballage approprié, à votre centre de service indiqué au dos du manuel, et ceci est une condition à toute obligation de service de garantie.

2. Au cas où la durée de garantie aurait expiré, ou si un produit ne remplit pas les conditions pour un service de garantie, une réparation ou un remplacement, les consommateurs peuvent toujours acheter des pièces de rechange ou faire réparer les produits par les centres de service Vitality 4 Life. Prière de contacter Vitality 4 Life pour de plus amples informations.
3. Ne renvoyez pas le produit au centre de service sans formulaire d'autorisation de retour.
4. En aucun cas notre responsabilité ne pourra excéder la valeur de vente au détail du produit. Nous ne fournissons aucune garantie pour des pièces provenant d'autres sources que Vitality 4 Life.
5. Au cas où des pièces ou des produits sous garantie seraient fournis, le client doit couvrir les coûts d'expédition pour recevoir les produits.
6. Tous les produits et pièces échangés ou substitués remplacés sous service de garantie deviendront la propriété de Vitality 4 Life. Les pièces et produits réparés ou remplacés seront garantis par Vitality 4 Life pour le reste de la période de garantie originale.

LA GARANTIE NE COUVRE PAS

1. Les dommages, accidentels ou non, du produit qui ne seraient pas causés par un défaut direct de fabrication en usine ou défaut des matériaux.
2. Les dommages dus à tout abus, mauvaise manipulation, altération, mauvais usage, service commercial, intervention intempestive, accident, non-respect des instructions concernant l'entretien, l'opération ou le maniement fournies avec le produit.
3. Les dommages causés par des pièces ou un service non autorisés ou exécutés par Vitality 4 Life.
4. La vétusté « normale » qui se produit naturellement et inévitablement du fait d'une utilisation et d'un vieillissement normaux.
5. Quelques états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accidentels ou consécutifs. Donc, les limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous dans le cas de dommages pendant l'expédition. Si votre produit a été endommagé pendant le transport, signalez ce type de dommage immédiatement au transporteur et faites-leur déposer un rapport d'inspection pour contacter le distributeur à qui vous avez acheté le produit afin d'obtenir des instructions supplémentaires.
6. Vous avez des droits et des avantages en accord avec les règlements de consommation de votre juridiction. Sans préjudice de ces droits et avantages, Vitality 4 Life exclut toute responsabilité en rapport avec ce produit pour toute autre perte qui ne soit pas raisonnablement prévisible engendrée par un défaut de ce produit, ce qui peut inclure responsabilité pour négligence, perte de revenu associée à ce produit, et défaut de jouissance.

VITALITY 4 LIFE SUPPORT & SERVICE CENTRES

Vitality 4 Life – Australia & New Zealand

Email: support@vitality4life.com
Website: www.vitality4life.com.au

Vitality 4 Life – United Kingdom

Email: support@vitality4life.co.uk
Website: www.vitality4life.co.uk

Vitality 4 Life - United States

Email: support@vitality4life.com
Website: www.vitality4life.com

Vitality 4 Life – France

Email: support@vitality4life.fr
Website: www.vitality4life.fr

Vitality 4 Life – Deutschland

Email: support@vitality4life.de
Website: www.vitality4life.de

Vitality 4 Life – Italiano

Email: servizioclienti@vitality4life.it
Website: www.vitality4life.it

Vitality 4 Life – España

Email: atencioncliente@vitality4life.es
Website: www.vitality4life.es

Vitality 4 Life – Netherlands

Email: info@vitality4life.co.nl
Website: www.vitality4life.co.nl



 www.biochef.kitchen

 [/mybiochef](https://www.facebook.com/mybiochef)

 [@biochef](https://www.instagram.com/biochef)

 [BioChef](https://www.youtube.com/BioChef)

 [/mybiochef](https://twitter.com/mybiochef)

 [/biochef](https://www.pinterest.com/biochef)




BiOCHEF
LIVING · FOOD · KITCHEN

Vakuumpumpe für Mixer

Bedienungsanleitung



Vakuumpumpe für den BioChef
Living Food Standmixer



**UNLOCK THE
GOODNESS
FEEL THE
GREATNESS**





BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND AUFBEWAHREN

1. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung sorgfältig durch.
2. Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass Ihre Netzspannung mit den Angaben auf dem Typenschild übereinstimmen.
3. Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt.
4. Um die Gefahr eines elektrischen Schocks zu vermeiden, tauchen Sie den Mixer NIEMALS in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Sollte sich Wasser im Gerätefuss finden, kontaktieren Sie umgehend Ihr Service Center.
5. Ziehen Sie den Netzstecker nach der Benutzung, bevor Sie einzelne Teile entfernen und vor der Reinigung.
6. Die Verwendung von Zubehör, welches nicht durch den Hersteller erworben wurde kann zu Feuer, elektrischen Schocks sowie Verletzungen führen. Die Garantie wird hierdurch nichtig.
7. Bei Beschädigung das Gerät nicht nutzen. Reparaturen werden ausschließlich von Vitality4life oder einem autorisierten Partner erfolgen, um Verletzungen zu vermeiden.

HINWEIS: MISSACHTUNG DER HIERGENANNNTEN WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE GILT ALS FEHLERHAFTES BENUTZEN IHRES BIOCHEF ZUBEHÖRS UND KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN. DIE GARANTIE WIRD DADURCH NICHTIG.

Einzelteile & Zubehör



Adapter für Beutel




Deckeladapter für Mixbehälter

Bedienungsanleitung


Verschluss

Setzen Sie den Deckel auf den Behälter. Stecken Sie den Deckeladapter für Mixbehälter ein (für die Vakuumpumpe) und drehen im Uhrzeigersinn bis dieser fest eingerastet und verschlossen ist.




Pumpen

1. Stecken Sie die Vakuumpumpe auf den Adapter. Halten Sie anschließend den Power Knopf gedrückt.
2. Die Anzeige wird grün wenn die Luft aus dem Behälter vollkommen entzogen ist.
3. Sobald die gesamte Luft aus dem Behälter gepumpt wurde stoppt die Pumpe automatisch.



Freigabe

Drücken Sie die Druckablass Taste um Druck freizusetzen. Sie können nun die Vakkumpumpe vom Behälter nehmen.



Verwenden der Vakuumbbeutel

Geben Sie die gewünschten Lebensmittel in den Beutel. Füllen Sie diese nicht über die Max. Linie. Schließen Sie sicher und fest den Zip-Verschluß.

Stecken Sie den Adapter in die Steckdose.

Halten Sie die Vakuumpumpe senkrecht über die grüne kreisförmige Markierung.

Drücken Sie die Power Taste.

Das Gerät beginnt mit dem Vakkumieren. Sobald die gesamte Luft aus dem Beutel entzogen wurde wird die Anzeige grün.

Halten Sie die Druckablass Taste gedrückt um die Vakuumpumpe vom Beutel zu entfernen.



Austausch des Silikonrings

Vor dem ersten Gebrauch der Vakuumpumpe tauschen Sie den Silikonring im Behälterdeckel mit dem mitgelieferten neuen Ring aus. Hierfür folgen Sie bitten diesen Anleitungsschritten:

Schritt 1

Lösen Sie den Silikonring am Behälterdeckel.



Schritt 2

Befestigen Sie den neuen Silikonring am Behälterdeckel.



BioChef Vakuumpumpe

Garantiezeitraum: 2 Jahre

Vitality 4 Life ist der weltweite Händler und Garantieranbieter von BioChef. Garantieanmeldung und Ansprüche werden von Ihrem Vitality 4 Life Support Center behandelt, Details auf der Rückseite. Bitte registrieren Sie Ihre Garantie innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf online auf www.vitality4life.de/garantie-registrierung/.

EINEN GARANTIEANSPRUCH EINREICHEN:

Falls Probleme mit Ihrem Produkt auftreten, befolgen Sie bitte diese Anleitung, um einen Garantieanspruch einzureichen:

1. Kontaktieren Sie Ihr lokales Vitality 4 Life Service Center mit folgenden Angaben:
 - Details zu Ihrer Garantie einschließlich Name, E-Mail und Telefonnummer
 - Produktname und Modellnummer
 - Produktseriennummer, auf dem Typenschild Ihres Produktes
 - Erklärung, wie der Schaden aufgetreten ist
 - Fotos von der Beschädigung oder dem Problem sind hilfreich, um die Bearbeitung Ihres Anspruches zu beschleunigen
2. Vitality 4 Life wird Ihren Anspruch beurteilen und innerhalb von 24-48 Stunden antworten.
3. Für den Fall, dass das Produkt an ein Service Center gesendet werden muss, haftet der Kunde für alle Verpackungs-, Fracht- und Versicherungskosten für den Transport des Produktes an Vitality 4 Life. Vorbehaltlich der geltenden Verbrauchergesetze.
4. Wenn sich das Produkt oder seine Teile für den Austausch oder die Reparatur

innerhalb der 30-tägigen Frist nach dem Kaufdatum qualifizieren, wird Vitality 4 Life einen kostenlosen Versand in die Wege leiten.

5. Jedes Produkt, das an ein Vitality 4 Life Service Center gesendet wird, muss ein Rücksendeformular enthalten. Wird kein Formular beigelegt, könnte das Produkt von unserem Lager abgelehnt oder die Reparatur verspätet durchgeführt werden.
6. Vitality 4 Life wird sich mit einem Angebot bei Ihnen melden, bevor kostenpflichtige Servicearbeiten außerhalb der Garantieabdeckung durchgeführt werden.
7. Die Wartezeiten bei Gewährleistungsansprüchen beträgt meist bis zu 10-14 Werktagen zuzüglich Versand und sind abhängig vom Standort, Schaden und Gewährleistungsanspruch.

BEDINGUNGEN FÜR DIE PRODUKTGARANTIE

Vitality 4 Life stellt eine Produktgarantie wie unten beschrieben zur Verfügung, welche auf folgende Geschäftsbedingungen beschränkt ist:

1. Wenn das Produkt innerhalb der Gewährleistungsfrist und während des normalen häuslichen Gebrauchs einen Defekt aufweist, werden wir, nach unserem Ermessen, entweder das Vakuumiergerät oder das defekte Teil kostenlos reparieren oder austauschen.
2. Das Produkt muss zwingend per versichertem Versand und in ordnungsgemäßer Verpackung an Ihr Service Center, das Sie auf der Rückseite des Handbuchs finden, gesandt werden, um eine Garantieleistung zu erhalten.
3. Falls die Gewährleistungsfrist für ein

- Produkt abgelaufen ist oder sich ein Produkt nicht für Garantieleistungen, Reparaturen oder Ersatzlieferungen qualifiziert, können Verbraucher dennoch Ersatzteile kaufen oder das Produkt in einem Vitality 4 Life Service Center reparieren lassen. Bitte kontaktieren Sie Vitality 4 Life für weitere Informationen.
4. Versenden Sie das Produkt nie ohne Rücksendeformular an das Service Center.
 5. In keinem Fall übersteigt unsere Haftung den Verkaufswert des Produkts. Wir gewähren keine Garantie für Teile, die aus einer anderen Quelle als Vitality 4 Life stammen.
 6. Für den Fall, dass Garantieteile oder Produkte zur Verfügung gestellt werden, muss der Kunde die damit verbundenen Versandkosten entrichten, um die Ware zu erhalten.
 7. Alle Ersatzteile und Produkte, die im Rahmen des Garantieservice ausgetauscht werden, sind Eigentum von Vitality 4 Life. Für reparierte oder ausgetauschte Produkte bzw. deren Teile gewährt Vitality 4 Life eine Garantie über die Restlaufzeit der ursprünglichen Gewährleistungsfrist.
 3. Schäden durch Teile oder Dienstleistungen, die nicht von Vitality 4 Life autorisiert oder durchgeführt wurden.
 4. „Normalen“ Verschleiß, der selbstverständlich und unweigerlich Folge des normalen Gebrauchs und Alterns ist.
 5. Manche Länder erlauben den Ausschluss von zufälligen Schäden oder Folgeschäden nicht. Daher kann es sein, dass die oben genannten Einschränkungen für Sie im Falle eines Transportschadens nicht gelten. Falls Ihr Gerät beim Transport / Versand beschädigt wurde, melden Sie diesen Schaden bitte unverzüglich an Ihren Versanddienstleister und lassen Sie diesen einen Inspektionsbericht ausfüllen, mit dem Sie den Händler kontaktieren, bei dem Sie Ihr Gerät gekauft haben. Dieser wird Ihnen weitere Anweisungen geben.
 6. Sie haben Rechte und Vorteile laut geltenden Verbrauchergesetzen. Ohne diese Rechte und Vorteile zu beeinträchtigen, schließt Vitality 4 Life jegliche Haftung für Verluste, die durch einen nicht vorhersehbaren Defekt des Produktes entstehen, in Bezug auf dieses Produkt aus. Das beinhaltet auch Haftung für Fahrlässigkeit, Verlust von Aufwendungen und entgangene Freude durch dieses Produkt.

DIE GARANTIE DECKT NICHT AB

1. Beschädigungen zufälliger oder sonstiger Art, die nicht durch einen unmittelbaren Mangel bei der Fabrikfertigung oder des Materials verursacht wurden.
2. Schadensersatz bei Missbrauch, Misshandlung, Veränderung, gewerblicher Nutzung, Manipulation, Unfall und Nichtbeachtung der in der Bedienungsanleitung enthaltenen Pflege-, Betriebs- und Nutzungsanweisungen.

VITALITY 4 LIFE SUPPORT & SERVICE CENTRES

Vitality 4 Life – Australia & New Zealand

Email: support@vitality4life.com
Website: www.vitality4life.com.au

Vitality 4 Life – United Kingdom

Email: support@vitality4life.co.uk
Website: www.vitality4life.co.uk

Vitality 4 Life - United States

Email: support@vitality4life.com
Website: www.vitality4life.com

Vitality 4 Life – France

Email: support@vitality4life.fr
Website: www.vitality4life.fr

Vitality 4 Life – Deutschland

Email: support@vitality4life.de
Website: www.vitality4life.de

Vitality 4 Life – Italiano

Email: servizioclienti@vitality4life.it
Website: www.vitality4life.it

Vitality 4 Life – España

Email: atencioncliente@vitality4life.es
Website: www.vitality4life.es

Vitality 4 Life – Netherlands

Email: info@vitality4life.co.nl
Website: www.vitality4life.co.nl



 www.biochef.kitchen

 [/mybiochef](https://www.facebook.com/mybiochef)

 [@biochef](https://www.instagram.com/biochef)

 [BioChef](https://www.youtube.com/BioChef)

 [/mybiochef](https://twitter.com/mybiochef)

 [/biochef](https://www.pinterest.com/biochef)




BiOCHEF
LIVING · FOOD · KITCHEN

Batidora al vacío Accesorio

MANUAL



Accesorio para batir al vacío compatible
con la batidora BioChef Living food



**UNLOCK THE
GOODNESS
FEEL THE
GREATNESS**




POR FAVOR LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Lea todas las instrucciones de este manual.
2. Antes de enchufar el aparato, asegúrese de que la capacidad eléctrica que se muestra en la etiqueta de características técnicas se corresponde con el suministro eléctrico de su casa.
3. Este producto no está diseñado para ser utilizado por niños, personas con una reducción de la capacidad física, sensorial o mental o con una falta de experiencia y conocimientos. Es imprescindible supervisar el aparato cuando sea usado por o cerca de niños o personas incapacitadas.
4. Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no permita que el cuerpo principal (motor) entre en contacto con agua o ningún otro líquido. Si hay agua dentro de la base de la unidad, por favor contacte con el Servicio de Atención al cliente.
5. Desenchufe siempre el aparato antes de proceder con el montaje o limpieza del mismo.
6. El uso de accesorios no vendidos o recomendados por el fabricante puede causar fuego, descarga eléctrica o daños.
7. El servicio técnico debe ejecutarse por Vitality 4 Life o un representante autorizado. No intente desmontar, reparar o modificar este aparato.

Partes y Accesorios

BOMBA DE VACÍO




Adaptador para bolsas

Adaptador para jarra de la batidora

Instrucciones de Uso


Bloqueo

Coloque la tapa sobre la jarra. Inserte el adaptador para jarra de la batidora y gire hasta bloquearlo.




Bomba de vacío

1. Inserte la bomba de vacío. Presione el botón de encendido/apagado y manténgalo presionado hasta que se elimine todo el aire.
2. El indicador se volverá verde cuando cuando el proceso termine.
3. Cuando todo el aire haya sido eliminado, la bomba se detendrá automáticamente.



Liberación

Presione el botón de liberación de presión y a continuación separe la bomba de vacío.



Función de envasado al vacío con bolsa

Coloque los ingredientes en la bolsa. No sobrecargue la bolsa por encima de la línea de máximo. Cierre la bolsa.

Enchufe a la corriente.

Coloque y aguante el accesorio de envasado al vacío sobre la válvula verde.

Presione el botón Apagado/Encendido.

La bomba de vacío eliminará el aire por completo y el indicador se volverá verde cuando termine el proceso.

Presione el botón de liberación de presión para separar la bomba de la bolsa.



Cambio de la Goma de Silicona

Para adaptar la jarra de su batidora BioChef Living Food al Accesorio de vacío, debe cambiar la goma de silicona de la tapa de la jarra.

Paso 1

Quitar la goma de silicona de la tapa.



Paso 2

Insertar la nueva goma de silicona.



Tarjeta de Garantía

PERÍODO DE GARANTÍA

2 años.

Vitality 4 Life es el distribuidor global y el proveedor de la garantía de BioChef. Los registros y las reclamaciones de garantía se procesan en su centro de asistencia local de Vitality 4 Life. Encontrará más información en la última página.

PRESENTACIÓN DE UNA RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

Si experimenta algún problema con su producto, siga estos pasos para presentar una reclamación de garantía:

1. Contacte con su centro de servicio local de Vitality 4 Life con los siguientes datos:
 - Sus datos de garantía incluyendo su nombre, correo electrónico y número de teléfono
 - Nombre del producto y número del modelo
 - Número de serie del producto, que encontrará en la etiqueta de clasificación del producto
 - Una explicación de cómo ocurrió el daño
 - La presentación de fotos del daño o del problema puede ayudar a agilizar su reclamación
 - Vitality 4 Life estudiará su reclamación y le responderá en un plazo de 24-48 horas.
2. En caso de que el producto deba ser enviado al centro de servicio, el cliente debe hacerse cargo de los costes de empaquetado, envío y seguro para el tránsito del producto a Vitality 4 Life. Sujeto a las leyes de consumo aplicables en su jurisdicción.

3. Si el producto, o una de sus partes, cumple los requisitos para su sustitución o reparación durante los 30 días desde la fecha de compra, Vitality 4 Life se hará responsable de los costes de envío sin coste alguno para usted.
4. Cualquier producto enviado a un centro de servicio de Vitality 4 Life debe incluir un formulario de autorización de devolución. En caso de no incluir este formulario, el producto puede ser rechazado por nuestro almacén o retrasarse su reparación.
5. Vitality 4 Life se pondrá en contacto con usted con un presupuesto antes de realizar cualquier reparación que no cubra la garantía.
6. Los plazos de reparación para las reclamaciones en garantía pueden ser entre 10-14 días hábiles, más el tiempo de envío, dependiendo de la ubicación y el tipo de daño o reclamación de garantía.

TÉRMINOS DE LA COBERTURA DE GARANTÍA DEL PRODUCTO

Vitality 4 Life proporciona la cobertura de la garantía del producto tal como se describe más adelante y se limita a los términos y condiciones del presente:

1. Si el producto exhibe un defecto durante el uso doméstico normal, dentro del período de garantía; nosotros, a nuestra discreción, repararemos o reemplazaremos la envasadora al vacío o la pieza defectuosa sin coste alguno. El producto debe enviarse por correo certificado, en un embalaje adecuado a su centro de servicio indicado en la parte posterior del manual como

Por favor, registre su garantía en www.vitality4life.es/registra-la-garantia en un plazo de 30 días desde la compra.

condición para cualquier obligación por parte del servicio de garantía.

2. En el caso de que el período de garantía de un producto haya expirado, o si un producto no cumple los requisitos para la reparación o el reemplazo con garantía, el consumidor puede adquirir las piezas de recambio o pedir la reparación en uno de los Centros de servicio de Vitality 4 Life. Por favor, contacte con Vitality 4 Life para más información.
3. No envíe el producto al centro de servicio sin un formulario de autorización de devolución.
4. Nuestra responsabilidad no excederá en ningún caso el precio de venta del producto. No ofrecemos ninguna garantía con respecto a las piezas, de una fuente que no sea Vitality 4 Life.
5. En el caso de que se proporcionen piezas o productos en garantía, el cliente deberá cubrir los gastos de envío correspondientes para recibir los productos.
6. Todas las piezas y los productos sustituidos por el servicio de garantía se convertirán en propiedad de Vitality 4 Life. Los productos o las partes reparados o sustituidos tendrán garantía de Vitality 4 Life para el período restante de la garantía original.
7. (Solo Australia) Nuestros productos vienen con garantías que no pueden ser excluidas bajo la Ley australiana del consumidor. Tiene derecho a una sustitución o a un reembolso por un fallo importante y una indemnización por cualquier otra pérdida o daño razonablemente previsible. También tiene derecho a la reparación o sustitución de los productos si no son de calidad aceptable y el fallo no equivale a un fallo importante.

LA GARANTÍA NO CUBRE

1. Daños, accidentales o de otro tipo, al producto, que no son causados por defectos directos de mano de obra o de los materiales.
2. Daños causados por mal uso, manipulación incorrecta, alteración, uso comercial, manipulación, accidente, no seguir las indicaciones sobre el cuidado, la utilización y el manejo indicados en las instrucciones.
3. Daños causados por piezas o reparación no autorizados o realizados por Vitality 4 Life.
4. El desgaste "normal" que naturalmente e inevitablemente ocurre como resultado del uso normal o el envejecimiento.
5. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes. Por lo tanto, las limitaciones antedichas pueden no aplicarle en caso de daño en el envío. Si el producto sufre daños durante el envío: informe inmediatamente del tipo de daño al transportista y solicite un informe de inspección para que se pongan en contacto con el distribuidor al que compró el producto para recibir más indicaciones.
6. Tiene derechos y beneficios bajo las leyes de consumo en su jurisdicción. Sin menoscabar estos derechos o beneficios, Vitality 4 Life excluye toda responsabilidad respecto a este producto por cualquier otra pérdida que no sea razonablemente previsible de un fallo de este producto, que puede incluir responsabilidad por negligencia, pérdida de gastos asociados con el producto o pérdida de disfrute.

VITALITY 4 LIFE SUPPORT & SERVICE CENTRES

Vitality 4 Life – Australia & New Zealand

Email: support@vitality4life.com
Website: www.vitality4life.com.au

Vitality 4 Life – United Kingdom

Email: support@vitality4life.co.uk
Website: www.vitality4life.co.uk

Vitality 4 Life - United States

Email: support@vitality4life.com
Website: www.vitality4life.com

Vitality 4 Life – France

Email: support@vitality4life.fr
Website: www.vitality4life.fr

Vitality 4 Life – Deutschland

Email: support@vitality4life.de
Website: www.vitality4life.de

Vitality 4 Life – Italiano

Email: servizioclienti@vitality4life.it
Website: www.vitality4life.it

Vitality 4 Life – España

Email: atencioncliente@vitality4life.es
Website: www.vitality4life.es

Vitality 4 Life – Netherlands

Email: info@vitality4life.co.nl
Website: www.vitality4life.co.nl



 www.biochef.kitchen

 [/mybiochef](https://www.facebook.com/mybiochef)

 [@biochef](https://www.instagram.com/biochef)

 [BioChef](https://www.youtube.com/BioChef)

 [/mybiochef](https://twitter.com/mybiochef)

 [/biochef](https://www.pinterest.com/biochef)




BiOCHEF
LIVING · FOOD · KITCHEN

Accessorio per sottovuoto per Blender



Accessorio per sottovuoto per
BioChef Living Food Blender



**UNLOCK THE
GOODNESS
FEEL THE
GREATNESS**




Per favore legger e conervare le istruzioni d'uso

1. Leggere tutte le istruzioni prima dell'uso.
2. Prima di inserire la presa, controllare che il sistema elettrico della casa supporti il prodotto.
3. É indispensabile supervisionare l'apparecchio se usato vicino a bambini o persone con capacità ridotte.
4. Per evitare e proteggersi dal rischio di scariche elettriche, non immergere il frullatore o l'accessorio per sottovuoto in acqua o altro liquido. Se c'è acqua nel blocco motore, contattare il centro assistenza.
5. Scollegare l'apparato dalla presa elettrica prima di montare o smontare le parti e prima di pulirlo.
6. L'uso di accessori non autorizzati o distribuiti dal fabbricante può causare l'annullamento della garanzia.
7. Ogni tipo di assistenza deve essere svolta da Vitality4Life o da un rappresentante autorizzato. Non provare a smontare, riparare o modificare il prodotto.

Parti e Accessori

Pompa per sottovuoto



Adattatore per
sacchetti alimentari




Preso adattatore per
recipiente del blender

Come usarlo


Bloccare

Mettere il coperchio del recipiente e inserire la presa adattatore del vostro accessorio per sottovuoto. Girare la presa per bloccarla.




Aspirare

1. Inserire la pompa per sottovuoto, premere il pulsante di accensione fino a quando l'aria viene rimossa.
2. L'indicatore diventerà verde quando l'operazione è completata.
3. Quando l'aria verrà completamente rimossa, l'interruttore fermerà automaticamente la pompa e non potrai riattivarlo di nuovo.



Rilasciare

Premi il pulsante Rilascio della Pressione e rimuovi l'accessorio per sottovuoto.



Usare la funzione sigillante

Mettere gli ingredienti nel sacchetto alimentare. Non riempirlo al massimo.
Chiudere bene la cerniera.


Attaccare alla corrente.

Collocare l'accessorio sopra la valvola verde.

Premere il pulsante di accensione.

L'accessorio rimuoverà l'aria e l'indicatore diventerà verde.

Premere il pulsante Rilascio di Pressione e rimuovere l'accessorio dal sacchetto.



Sostituzione guarnizione Silicone

Prima Tappa

Rimuovere la vecchia guarnizione del coperchio.

Seconda Tappa

Mettere la nuova guarnizione.



SCHEDA di GARANZIA

PERIODO DI GARANZIA

2 anni.

Vitality 4 Life é il distributore globale et il fornitore di garanzia BioChef. La registrazione della garanzia e i reclami sono gestiti dal Servizio Clienti Vitality 4 Life. Troverà ulteriori informazioni nell'ultima pagina.

NON RIPORTARE IL PRODOTTO IN NEGOZIO.

PROCEDURA PER UN RECLAMO DELLA GARANZIA

Per favore segua la seguente procedura per avere un servizio più rapido.

1. Contatti il Servizio Clienti Italia (servizioclienti@vitality4life.it) con le seguenti informazioni:
 - Numero di fattura, che include nome numero di telefono e email
 - Modello e del numero di serie. Lo trova sul retro del prodotti, vicino al cavo.
 - Spiegazione di come é avvenuto il danno
 - Foto della parte danneggiata o del problema riscontrato

Il servizio clienti Vitality4Life risponderà in 24-48 ore

2. Nel caso in cui il prodotto deve essere inviato al Servizio Tecnico Vitality 4 Life, le spese di spedizione sono a carico del cliente, così come l'imballaggio sicuro del prodotto, a seconda della legge del Suo paese

3. Se il prodotto, o una delle sue parti, entra in garanzia nei primi 30 giorni dopo il suo acquisto, le spese postali saranno a carico di Vitality 4 Life. Vitality 4 Life si metterà in contatto con lei per informarla sulla riparazione o sostituzione del prodotto.

4. Non inviare il prodotto ad un Centro di servizio Tecnico senza includere il formulario di ritorno del prodotto. Se il pacco non include questo formulation, il prodotto può essere rifiutato dal nostro magazzino e sostrarsi alla sua riparazione.

5. Vitality 4 Life si porrà in contatto tramite un preventivo prima di realizzare una riparazione non coperta da garanzia

6. La tempistica di riparazione per reclami in garanzia può essere di 10-14 giorni lavorativi, più il tempo dell'invio, dipendendo dalla localizzazione e il tipo di danno.

TERMINI DI COPERTURA DELLA GARANZIA

Vitality 4 Life proporziona la copertura della garanzia come sotto descritto e si limita ai termini e alle condizioni della stessa:

- 1 Se Accessorio per sottovuoto per Blender mostra un difetto nell'uso domestico durante il periodo di garanzia, Vitality 4 Life riparerà o cambierà il prodotto o i suoi componenti senza nessun costo.

Il prodotto dovrà essere inviato con posta raccomandata, nel suo imballaggio originale al Centro di

Servizio Clienti indicato alla fine di questo manuale, come clausola obbligatoria per il servizio di garanzia.

2. Nel caso in cui la garanzia sia scaduta o un prodotto non compie i requisiti per la riparazione o la sostituzione in garanzia, il consumatore può comprare gli accessori direttamente presso il centro Vitality 4 Life. Per favore contatta il Servizio Clienti per ulteriori informazioni.
3. Non inviare il prodotto ad un Centro di servizio Tecnico senza includere il formulario di ritorno del prodotto.
4. In nessun caso la nostra responsabilità supera il valore di vendita del prodotto. Non offriamo garanzia su parti che non siano state acquistate presso Vitality 4 Life
5. Quando la garanzia copre un prodotto o i suoi componenti, il cliente si farà carico delle spese di invio per ricevere il prodotto.
6. (Solo in Australia) I nostri prodotti hanno una garanzia che non può essere esclusa sotto la legge australiana del consumatore. Lei ha il diritto al cambio o al rimborso in caso di guasto e una compensazione per ogni prevedibile perdita o danno. Lei ha anche il diritto di avere il bene riparato o cambiato se il bene non si dimostra di qualità accettabile e il danno non è di entità grave.

LA GARANZIA NON COPRE

1. Danni o incidenti del prodotto non direttamente causati da difetto di fabbrica o dei materiali.
2. Danni dovuti all'abuso, mal utilizzo, alterazione, uso commerciale, manipolazione, incidente, incorretta manutenzione e mancato rispetto delle istruzioni indicate nel manuale.
3. Danni causati da parti o da un servizio tecnico non autorizzato da Vitality 4 Life.
4. Normale usura del prodotto.
5. Alcuni stati non permettono l'esclusione o la limitazione dei danni accidentali o conseguenti. Le limitazioni di cui prima possono non applicarsi in caso di danno durante la spedizione. Se il suo BioChef é stato danneggiato durante l'invio, notifichi immediatamente il danno al trasportatore e ottenga un verbale per contattare il distributore dove ha acquistato BioChef per ricevere ulteriori informazioni.
6. Le spettano i diritti e i benefici dettati dalla legge di tutela del consumatore della Sua giurisdizione. Senza ledere tali diritti e benefici, Vitality 4 Life esclude tutte le responsabilità relazionate al prodotto che non siano dovute a un difetto del prodotto, includendo responsabilità per negligenza, perdite di spesa associate al prodotto e insoddisfazione personale.

VITALITY 4 LIFE SUPPORT & SERVICE CENTRES

Vitality 4 Life – Australia & New Zealand

Email: support@vitality4life.com
Website: www.vitality4life.com.au

Vitality 4 Life – United Kingdom

Email: support@vitality4life.co.uk
Website: www.vitality4life.co.uk

Vitality 4 Life - United States

Email: support@vitality4life.com
Website: www.vitality4life.com

Vitality 4 Life – France

Email: support@vitality4life.fr
Website: www.vitality4life.fr

Vitality 4 Life – Deutschland

Email: support@vitality4life.de
Website: www.vitality4life.de

Vitality 4 Life – Italiano

Email: servizioclienti@vitality4life.it
Website: www.vitality4life.it

Vitality 4 Life – España

Email: atencioncliente@vitality4life.es
Website: www.vitality4life.es

Vitality 4 Life – Netherlands

Email: info@vitality4life.co.nl
Website: www.vitality4life.co.nl



 www.biochef.kitchen

 [/mybiochef](https://www.facebook.com/mybiochef)

 [@biochef](https://www.instagram.com/biochef)

 [BioChef](https://www.youtube.com/BioChef)

 [/mybiochef](https://twitter.com/mybiochef)

 [/biochef](https://www.pinterest.com/biochef)